



So machen Sie Ihr RMS System HTTPS kompatibel

1. Organisieren Sie Ihr Zertifikat

- a) Öffnen Sie den Internet Information Services (IIS) Manager.
- b) Wählen Sie Ihren Server aus und klicken Sie auf «Serverzertifikate».




- c) Wählen Sie entweder auf «Zertifikatsanforderung erstellen...» oder auf «Domänenzertifikat erstellen...». Wenn Sie RMS nur in Ihrem Netzwerk verwenden, dann reicht ein Domänenzertifikat aus. Wenn Sie internationale Standorte haben und es nötig ist auch ausserhalb der Firma Zugriff zu haben, dann benötigen Sie eine Zertifikatsanforderung (evtl. kostenpflichtig).




Bitte prüfen Sie mit Ihrer IT Abteilung die Angaben des Zertifikats.

2. HTTPS aktivieren

- a) Nachdem Sie das Zertifikat erstellt haben, gehen Sie zu «Default Web Site»



- b) Wählen Sie «Bindungen...»
- c) Wählen Sie danach «Hinzufügen...»



- d) Wählen Sie als Typ «https». Der Port wird automatisch gewählt.

Add Site Binding

Type: **https** IP address: **All Unassigned** Port: **443**

Host name:

☐ Require Server Name Indication

☐ Disable HTTP/2

☐ Disable OCSP Stapling

SSL certificate: **TemplateWin2019.rotronic.local** **Select...** **View...**

OK **Cancel**

Als «SSL Zertifikat» wählen Sie das soeben erstellte aus.

- e) Bestätigen Sie mit OK
- f) Nun sollten Sie im Bindungs-Fenster einen Eintrag mit Port 80 und einen Eintrag mit Port 443 sehen.

Site Bindings

Type	Host Name	Port	IP Address	Binding Informa...
http		80	*	
https		443	*	

Add... **Edit...** **Remove** **Browse**

Close

- g) Klicken Sie auf «Schliessen»